

Bedienungsanweisung

Bain Marie

Modell ECO 160

Best.-Nr. 343-1000



1. Allgemeine Hinweise

- Bevor Sie die Bain Marie benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat. Sollten Sie die Bain Marie an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Sobald Sie das Gerät ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Die Bain Marie darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden, und zwar zum Warmhalten und Anwärmen von Lebensmitteln. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, ob die Steckdose einen 230 Volt-Anschluss hat. Andere Stromarten können zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

2. Sicherheitshinweise

- **Die Bain Marie darf nur gebraucht werden, wenn vorher die entsprechende Wassermenge hineingegeben wurde (mindestens 2 cm).**
- Benutzen Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand. Überprüfen Sie auch regelmäßig das Kabel und den Stecker. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, lassen Sie diese von einem qualifizierten Fachmann beheben.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Auch das Stromkabel und der Netzstecker dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, hitzebeständigen, ebenen und trockenen Untergrund.

- Achten Sie darauf, dass das Zuleitungskabel nicht über scharfe Tischkanten hängt.
 - Ziehen Sie das Kabel am Netzstecker aus der Steckdose.
 - Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen.
 - Versetzen Sie das Gerät niemals, wenn es eingeschaltet ist oder noch heißes Wasser darin ist und seien Sie vorsichtig, die Außenflächen können sehr heiß werden.
 - Beachten Sie die Brandschutzvorschriften.
-
- In folgenden Fällen muss das Gerät vom Netz getrennt werden:
 - a) vor dem Befüllen
 - b) vor jeder Reinigung
 - c) wenn Sie es versetzen oder
 - d) nicht mehr benutzen wollen.

3. Bedienung und Reinigung

1. Vor der ersten Benutzung sollte die Bain Marie mit einem feucht-warmen Tuch gereinigt werden.
2. Füllen Sie den Behälter mit kaltem oder warmem Wasser, und zwar mindestens 2 cm bis maximal 5 cm. Achten Sie darauf, dass Sie keine größere Menge hineingeben. Sollte das doch einmal passieren, so lassen Sie das überflüssige Wasser sofort ablaufen oder nehmen es wieder heraus.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Die gewünschte Temperatur stellen Sie mit dem Knebel ein.
5. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrolllampe auf.
6. Die Aufheizzeit hängt von der eingegebenen Wassertemperatur ab und kann bei kaltem Wasser ca. ½ Stunde dauern.
7. Setzen Sie den (die) mit Speisen gefüllten GN-Behälter ein.
8. Wenn Sie den Knebel auf NULL stellen, ist das Gerät ausgeschaltet.
9. Falls etwas aus den GN-Behältern überläuft, wischen Sie dieses sofort mit einem feuchten Tuch von der Oberfläche ab.
10. Vor jeder Reinigung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
11. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
12. Benutzen Sie für die Reinigung warmes Wasser und ein handelsübliches Edelstahl-Reinigungsmittel.
13. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger.

4. Technische Daten

- Für 1/1 oder 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 GN-Behälter
- GN-Behältertiefe bis 150 mm
- Nahtloser oberer Rand
- Innenbehälter tiefgezogen
- Regulierbarer Thermostat und Kontrolllampe
- Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter
- Abmessungen innen: T 510 x B 305 x H 160 mm
- Abmessungen außen: T 535 x B 325 x 240 mm
- Anschluss: 230V / 1 Phase / 1,2 kW