

Gebruiksaanwijzing Barkoeler met ventilator koeling

Model BCD 2100
Order no.: 323-4148



1. Algemeen

- In deze gebruiksaanwijzing staan belangrijke tips! Lees deze gebruiksaanwijzing daarom goed door.
- Het is verstandig deze gebruiksaanwijzing daar neer te leggen waar ze altijd snel bij de hand is. Indien u deze barkoeler doorverkoopt moet de gebruiksaanwijzing altijd worden meegeleverd.
- Controleer na het uitpakken of de barkoeler niet is beschadigd. Als dat wel zo is, de barkoeler niet aansluiten, maar uw leverancier inlichten.
- De verschillende verpakkingsmaterialen dient u te scheiden en volgens de plaatselijke voorschriften weg te werpen.
- Bij het transporteren van het apparaat schokken en trillingen vermijden. De barkoeler moet rechtop worden vervoerd.
- Gebruik de barkoeler uitsluitend voor het exposeren en opslaan van te koelen producten. Onjuist gebruik kan leiden tot schade waardoor de garantie vervalt.
- Plaats nooit te veel producten in de barkoeler, zodat bij het openen van de deur er niets uit kan vallen en er voldoende ruimte is voor luchtcirculatie.
- Bij een stroomstoring de deuren zo min mogelijk en kort openen. Vul geen nieuwe producten aan.
- Indien er zich een storing voordoet of de barkoeler niet goed werkt, de stekker uit het stopcontact trekken en uw leverancier informeren. Hij zal de reparatie uitvoeren met originele onderdelen.
- De fabrikant/verkoper is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het niet opvolgen van de voorschriften in de gebruiksaanwijzing. Bovendien kan dan de veiligheid van het apparaat in gevaar komen.

2. Veiligheidstips

- De barkoeler is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- De barkoeler moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd stop-contact. Geen ander apparaat met een adapter of verlengsnoer aan hetzelfde stopcontact aansluiten.
- Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn, om het apparaat in geval van nood los te koppelen.
- De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Let goed op, dat het snoer niet in contact komt met hete onderdelen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gekwalificeerd persoon.
- Plaats de barkoeler op een vlakke ondergrond, maar niet in de buurt van een gas- of elektrische brander of andere warmtebronnen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de barkoeler, in het bijzonder geen vaten met water of andere vloeistoffen. Als er iets omvalt, kan dit leiden tot verwondingen. Gemorst water kan aan de isolatie en elektrische onderdelen schade toebrengen.
- Bewaar geen gevaarlijke (brandbare of explosieve) producten in de nabijheid van het apparaat.
- Gebruik het apparaat in de open lucht, alleen indien het beschermd is tegen regen.
- Sluit de deuren altijd met behulp van de handgreep.
- Druk niet met kracht tegen het glas. Als het breekt, kan dit letsel veroorzaken.
- Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.
- Raak de compressor niet aan. Mogelijk brandgevaar..
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de deuren kunnen spelen, of op het apparaat klimmen.
- Vóór iedere reiniging of reparatie altijd de stekker uit het stopcontact nemen.
- Gebruik geen druipend natte doek. NIET reinigen met spuit- of hogedrukreinigers.
- **LET OP:** Na het uitschakelen van de barkoeler, moet u minimaal 5 minuten wachten, voordat u het apparaat weer inschakelt, daar het anders schade aan de compressor kan veroorzaken.

3. Transport en installatie

- Wees voorzichtig bij het transport en de plaatsing van de barkoeler.
- Vervoer het apparaat rechtop om mogelijke schade te voorkomen. Indien het apparaat niet in een rechtopstaande positie is opgeslagen of vervoerd, dient het apparaat 12 uur vóór gebruik in rechtopstaande positie te staan.
- Haal de barkoeler uit de verpakking. Besteed speciale aandacht aan de glazen panelen en deuren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen liggen.
- Zet het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Kies een goed geventileerde plaats waar geen direct zonlicht en geen andere warmtebronnen zijn, zoals kachels.
- Tussen het apparaat en de muur moet een minimale afstand van 10 cm zijn.
- Houd de luchtin- en -uitlaat vrij, anders kan de juiste interne temperatuur niet worden gegarandeerd.
- De roosters zijn in hoogte verstelbaar en dienen te worden aangepast op de hoogte van de producten.

4. Inbedrijfstelling

Algemeen

- Reinig de barkoeler, de roosters (die u eerder verwijdert) en de glazen deuren met een vochtige, warme doek en een mild reinigingsmiddel. Laat de barkoeler drogen en poets na met een droge doek. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsje of hogedrukreiniger. Het glas kan worden schoongemaakt met glasreiniger. (Zie ook punt 5 "Reiniging")
- Plaats de roosters terug.
- Overtuigt u zich ervan, dat de waarden van de stroomaansluiting overeenstemmen met die op het type-schild.
- Het apparaat altijd aan een geaard stopcontact aansluiten (230V/50Hz/1Ph). Gebruik geen dubbele adapters.
- Wacht ongeveer 1 uur na de reiniging met het vullen van de producten.
- Zorg ervoor dat de roosters op de juiste manier zijn ingezet, zodat zij niet kunnen vallen als zij worden belast. De maximale belasting voor elk rooster is 30 kg.
- De producten moeten op kamertemperatuur zijn, niet warm of heet.
- Zorg ervoor dat u niet te veel producten in de barkoeler plaatst, zodat bij het openen van de deur er niets uit valt en een goede ventilatie is gewaarborgd.
- Zorg er altijd voor dat de luchtin- en -uitlatopeningen niet zijn geblokkeerd.
- Vermijdt onnodig openen van deuren.
- De barkoeler ontdooit automatisch. Het condenswater wordt opgevangen in een bak, waar het verdampt.

5. Bediening

Aan de voorkant op het onderste deel, is het paneel voorzien van een display, een SET-toets en twee pijltoetsen (▲ ▼). Naast het bedieningspaneel is een lichtsakelaar voor de binnenverlichting.

Functies van de toetsen

- ▲ Verhoogt de waarde van de aangegeven parameter
 - ▼ Verlaagt de waarde van de aangegeven parameter
- SET-aanduiding van de "Setpoint" waarde en opslaan van de parameterwaarde.

1. Zodra de stekker is aangesloten, toont het display de temperatuur van het interieur van de barkoeler.
2. Als u nu op de SET knop drukt, zal het display knipperen op de LED-display, en het verschijnt de ingestelde koeltemperatuur. Gebruik de pijltoetsen (▲) of (▼) om de temperatuur-waarde te veranderen. De nieuw ingestelde koeltemperatuur bevestigt u met de SET-toets of wacht een paar seconden en de nieuwe ingestelde temperatuur wordt automatisch overgenomen.
3. Om de binnenverlichting aan en uit te schakelen drukt u op de lichtsakelaar.
4. Het controlelampje gaat branden tijdens de koelfase en gaat uit wanneer de temperatuur van de koelkast constant is. Het knippert wanneer er een vertraging optreedt.
5. Opmerking: Als u geen gebruik wilt maken van de barkoeler, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat de deur een klein stukje open staan, zodat er geen luchtjes in de barkoeler ontstaan. Reinig de barkoeler voor deze weer in gebruik wordt genomen.

6. Reiniging

- Voor goede hygiëne moet de barkoeler dagelijks worden gereinigd.
- Vóór iedere reiniging dient u de barkoeler uit te schakelen (stekker uit het stopcontact trekken).
- De buitenoppervlakken en de roosters kunnen worden schoongemaakt met een zachte, vochtige, warme doek en met een mild reinigingsmiddel. Droog alles goed af. U kunt voor het glas een glasreiniger gebruiken.
- Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol of een schuursponsje en gebruik voor de barkoeler geen waterstraal of hogedrukreiniger.
- Borstel voorzichtig van tijd tot tijd de ventilatieopeningen in de condensator en sleuven aan de achterkant van de barkoeler met een zachte borstel en gebruik gelijktijdig een stofzuiger om stof en vuil te verwijderen.
- Opmerking: Mocht u over lange tijd geen gebruik maken van de barkoeler, trek dan de stekker uit het stopcontact, maak alles grondig schoon, zoals hierboven beschreven, en laat de deur een beetje open. Leg een doek over de bar koeler.

7. Storingen en hun evt. oorzaken

Als er een probleem optreedt en de barkoeler niet koelwordt, controleer het volgende:

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Is er een stroomstoring?
- Is de bar koeler net gevuld met ongekoelde producten?
- Is de deur open?
- Sluit de deur goed?
- Wordt de deur altijd gesloten na opening?
- Is de thermostaat goed ingesteld?
- Wordt de luchtcirculatie belemmerd door iets?
- Is de condensator vuil en verstopt?
- Als er geluid optreedt, controleer of het achterpaneel tegen de muur of andere objecten staat. Staat de barkoeler stevig op de grond?
- Als u de oorzaak niet kunt vinden, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
- Opmerking: In een hoge luchtvochtigheid, kan condensatie optreden. Dit is geen defect. Veeg de condens weg met een droge doek.

8. Technische specificaties

Model naam	BCD 2100
Inhalt	ca. 290 ltr.
Temperatuur	0°/ +10°C
Koelvloeistof	R 134 a
Afmetingen (mm)	B 1668 x D 570 x H 860
Aansluiting	230 V / 1 F / 0,28 kW
Gewicht	netto 89 kg