



Nr.	Bezeichnung Deutsch	Description English
BR34	Brenner	Burner
DF1	Fixierstift	Fixing pin
DGR10	Spießlagerung	Skewer bearing system
DGR11	Knebel	Grill Knob
DGR12	Gitter von Brenner	Burner grids
DGR4	Stürzteller	Lower disc
DGR5	Motor	Lower motor
DGR6	Führungsschienen rechts	Rail group right
DGR7	Teleskop Überzug	Telescope overlay
DGR8	Zahnstange	Rack
DGR9	Führungsschienen links	Rail group left
GV16	Gasventil	Gas valve
HND12	Befestigungsschraube für den Spieß	Skewer fixing screw
HR39	Heizelement	Heater 400 W 220-230 V
KBT2	Thermostat Knebel 30-90 °	Thermostat Knob 30-90 °
LG3	Höhenverstellbarer Fuss	Adjustable foot
SKR2	Spieß	Skewer
SW14	Schalter schwarz	Switch 1-0-1 black
SW15	Schalter eckig	Switch 1-0 square
TH1	Thermostat 30-90 °	Thermostat 30-90 °
TH19	Thermoelement	Thermoelement